

Parapety wewnętrzne

Parapety wewnętrzne PVC

- Długość i szerokość podokienników dostosować indywidualnie do szerokości otworu okiennego.
- Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
- Wykonawca przed przystąpieniem do montażu podokienników zobowiązany jest do wykonania własnych pomiarów na miejscu budowy.

Zasady pomiarowe

- parapet powinien być wpuszczony w boki muru (szpalety) 3- 4 cm
- parapet powinien być wpuszczony pod okno 0, 5 - 1, 5 cm
- na zewnątrz muru parapet powinien wystawać 3-5 cm (przy parapetach zewnętrznych należy doliczyć ocieplenie)

Montaż

Płaszczyzna montażowa powinna być wypoziomowana, wyrównana i osuszona. Do montażu można posłużyć się np. klejem montażowym lub cementową zaprawą klejową (jasną – do jasnych kamieni, ciemną – do ciemnych kamieni), której cienką warstwę za pomocą szpachelki należy nałożyć na obie klejone powierzchnie. Średnie zużycie kleju wynosi 0,3 kg/m². Powierzchnie dopasować i natychmiast docisnąć.

Aby zapewnić docisk należy parapet równomiernie obciążyć, aż nastąpi pełne utwardzenie kleju.

W przypadku, gdy powierzchnia na której spoczywa parapet jest mniejsza niż 40% szerokości parapetu, konieczne jest zastosowanie wsporników kątowych, w odległościach ok. 0,5 metra.

Na tak zamontowany parapet lub na parapet nadmiernie wysunięty nie należy wchodzić.

W celu zamaskowania szczelin na styku parapet – okno, można zastosować dostępne w sklepach profile montażowo – wykończeniowe z PVC.